ダイヤゼブラ電機(旧:田淵電機)

①7.04kWh 蓄電池 / エネグリット / EIBS 7 / 製品型番 EOF-LB70-TK
 ~ AdVoice(アドボイス) リモコンで設定 ~

各部の名前

■ 表示ユニット



●7.04kWh 蓄電池 / エネグリット / EIBS 7 / 製品型番 EOF-LB70-TK ~ AdVoice(アドボイス) リモコンで設定~



蓄電池運転モードを設定する

1	ホーム画面で [メニュー] ボタンを押す。 ● メニュー画面が表示されます。	連系運転中 節 다 2.0kW 1.5kW 1.0kW 0.5kW	
2	「メニュー1/2」画面で、[操作(▲♥)]ボタンで 「日時設定」を選択した状態から更に [操作(♥)]ボタンを押して、 「メニュー2/2」画面を表示させる。	メニュー 1 / 2 積算電力量表示 パワーコンディショナ状態表示 音量設定 液晶画面設定 日時設定 選択: ∧ V、決定	
3	「メニュー2/2」画面で、[操作(▲V)]ボタンで 「蓄電池運転モード設定」を選択し、 [決定]ボタンを押す。 停電の心配がなくなり次第、 元の運転モードに戻すため、 変更前の運転モードは控えておきましょう。	メニュー2/2 ▶ 蓄電池運転モード設定 使い切り・充電レベル設定 選択: A V、決定	
4	[操作(<>)] ボタンで[蓄電モード] を選択し、 [決定] ボタンを押す。 ● 運転モードは下記の順番で表示されます。 「ノーマル」、「節エネ」、「蓄電」、スマート」	 蓄電池運転モード設定 運転モード 茶電開始 充電開始 充電線了 放電開始 放電線了 選択: ∧ ∨、変更: <> 決定 	
5	停電の心配がなくなり次第、1~4の操作で 必ず元の運転モードに戻してください。 ・固定買取期間終了前の場合⇒ノーマルモード ・固定買取期間終了後の場合⇒スマートモード		
時間設定上の注意点 充電開始時間、充電終了時間は割安な電気料金の時間帯に合わせてください。			

●7.04kWh 蓄電池 / エネグリット / EIBS 7 / 製品型番 EOF-LB70-TK ~ AdVoice(アドボイス) リモコンで設定~

ダイヤゼブラ電機(旧:田淵電機)

27.04kWh 蓄電池 / エネグリット / EIBS 7 / 製品型番 EOF-LB70-TK
 ~ スマートフォン専用アプリで設定 ~

※スマートフォン専用アプリは、蓄電池設置時にお客様宅のWi-Fiルーターと接続工事を行った場合にご利用いただけます。

■ システムモニタの構成



※停電の心配がなくなり次第、同様の操作で必ず元の運転モードに戻してください。 (固定買取期間終了前の場合⇒ノーマルモード /固定買取期間終了後の場合⇒スマートモード)

●7.04kWh 蓄電池 / エネグリット / EIBS 7 / 製品型番 EOF-LB70-TK ~スマートフォン専用アプリで設定~

ダイヤゼブラ電機(旧:田淵電機)

●4.00kWh 蓄電池 / エネグリットネオ / EIBS / 製品型番 EOD-LB40C-SY
 ~リモコンモニターより設定~

■ 運転モード設定(HEMS専用モードで動作している時は運転モード切替は選択できません。)



※停電の心配がなくなり次第、同様の操作で必ず元の運転モードに戻してください。

・固定買取期間終了前の場合⇒ノーマルモード

・固定買取期間終了後の場合⇒スマートモード

ダイヤゼブラ電機(旧:田淵電機)

④9.48kWh 蓄電池 / ブルーヴ・エイト / 製品型番 ECO-LB100-PN
 ∼リモコンモニターより設定~

■ 運転モードを [蓄電モード] へ切り替える。

1	トップ画面で[設定]を押す。	2015/5/18 12:53 節Iネ 連系運転中 第電 2.50m 放電 2.00m 3.70m 設定 実績 お知らせ
2	[↓] で「運転モード切替え」を選択し、[決定]を押す。 ※停電の心配がなくなり次第、 元の運転モードに戻すため、 変更前の運転モードは控えておきましょう。	2015/5/18 12:53 節Iネ 連系)) 記定 日時 画面の明るさ 発電開始日 省エネアシスト 電気代換算 2015/5/18 12:53 節Iネ 連系)) 運転モード切替え ネットワーク設定 ECHONET Lite設定 決定
3	 [↓]で「運転モード」を選択し、「変更」を押して 運転モードを「蓄電モード」に切り替える。 ・運転モードは、「ノーマルモード」→「節エネモード」 →「蓄電モード」の順に切り替わります。 (蓄電モードの際は充放電時間、使い切りレベルの 設定はありません。) 	2015/5/1 12:00 節 運転モード設定 運転モード: 蓄電モード 大電開始時間 22時 充電終了時間 6時 放電終了時間 17時 使い切りレベル 表示値確定 戻る ↓ 変更

※停電の心配がなくなり次第、同様の操作で必ず元の運転モードに戻してください。

・固定買取期間終了前の場合⇒ノーマルモード

・固定買取期間終了後の場合➡節エネモード